

Conseils d'utilisation : Table Apéro

1) Veillez à ce que la table ne serve pas d'assise aux enfants ainsi qu'aux adultes. Un poids trop élevé pourrait endommager les vérins servant à l'ouverture de la table.

2) Pour une ouverture une fermeture facilité, tirez et/ou poussez le dessus en positionnant vos mains au centre de celui-ci afin de permettre le bon fonctionnement des caulisses.

3) Pour l'ouverture de la table, tirez vers vous, le dessus en vous aidant du trou central et en plaçant l'autre main sur le bord du plateau.

4) Lors de la fermeture de la table, vous pouvez positionner une main sur le milieu du dessus tout en apportant une légère pression afin d'amorcer la descente des plateaux, tout en les accompagnants de façon à ne pas les laisser - tomber -; surtout si des éléments sont posés dessus.

5) Veillez à ce qu'aucun objet ou accessoire ne vienne bloquer la fermeture de la table, au risque d'abimer les plateaux ou de tordre les vérins.

6) Le trou situé dans le bas du caisson vous permet de passer sous la table, le cordon électrique de la pierrade (accessoire vendu séparément) de façon à ce qu'aucun câble ne puisse vous gêner sur le dessus de table.

7) Le nettoyage de la table doit être effectué avec un tissu légèrement humidifié sur les parties en bois. Si votre model comporte des bandes inox, un nettoyage avec un produit pour inox peut être effectué après lecture de son mode d'emploi.

Attention, certains produits peuvent brûler le vernis du bois.

