

Conseils d'utilisation : Table Elévation

1) Veillez à ce que la table ne serve pas d'assise aux enfants ainsi qu'aux adultes. Un poids trop élevé pourrait endommager le système d'élévation.

2) Pour la bonne marche de la table, lors de l'ouverture et de la fermeture, tirez et/ou poussez l'un des dessus en positionnant vos mains au centre de celui-ci afin de permettre le bon fonctionnement des coulisses.

3) La télécommande qui sert à faire monter et descendre la table se compose, sur le côté face, de 2 boutons en forme de triangle :
Appuyez sur l'un des boutons pour monter ou descendre la table et lâchez le bouton pour stopper le mouvement à la hauteur souhaitée.
Vous trouverez au dos de la télécommande un bouton rouge ON/OFF permettant la désactivation de la télécommande. Appuyez une fois sur le bouton pour mettre la télécommande hors service. Pour réactiver la télécommande, appuyez de nouveau sur ce bouton de control.

4) Lors des montées et descentes de la table, assurez-vous qu'aucun objet (chaise, canapé,...) ne puisse gêner les mouvements du plateau au risque d'endommager le système d'élévation.

5) Le nettoyage de la table doit être effectué avec un tissu légèrement humidifié sur les parties en bois. Si votre modèle comporte des bandes inox, un nettoyage avec un produit pour inox peut être effectué après lecture de son mode d'emploi.

Attention, certains produits peuvent brûler le vernis du bois.

6) Alimentation de la table :

- Alimentation sur secteur : après installation de la table, branchez la fiche du cordon électrique de la table sur une prise secteur de 230V.

- Alimentation sur batterie : après installation de la table, faites charger la batterie sur une prise secteur de 230V. Le temps de charge approximatif est de 12h. Veillez à ne pas utiliser les fonctions montée/descente de la table lorsque la batterie est en charge.



▲ Montée du plateau

▼ Descente du plateau

● ON / OFF